

# Ficha de informação do produto

Marca comercial	AEG
Modelo	GDP869PB 942022738
Consumo anual de energia (KWh/ano)	50
Classe de eficiência energética	A
Eficiência dinâmica dos fluidos	32.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	
Eficiência de iluminação (lux/W)	45.2830188679245
Classe de eficiência de iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras (%)	85.1
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	
Fluxo de ar na regulação de velocidade mínima e máxima em utilização normal (m3/h)	210 m3/h/400 m3/h
Fluxo de ar no modo intensivo ou boost (m3/h)	650 m3/h
Nível de potência sonora com ponderação A com a regulação de velocidade mínima e máxima em utilização normal (dB(A))	44 dB(A)/55 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A no modo intensivo ou boost (dB(A))	66 dB(A)
Consumo de energia no modo de espera (W)	0
Consumo de energia no modo de desactivação (W)	0.49

## INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A DIRECTIVA DA UE 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo		GDP869PB 942022738	
Consumo anual de energia	AEC <sub>exaustor</sub>	50,0	kwh/a
Fator de aumento de tempo	f	0.8	
Eficiência fluidodinâmica	FDE <sub>exaustor</sub>	32.5	
Índice de eficiência energética	EEI <sub>exaustor</sub>	49.6	
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	QBEP	368.7	m <sup>3</sup> /h
Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência	PBEP	460	Pa
Débito de ar máximo	Q <sub>max</sub>	650,0	m <sup>3</sup> /h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	WBEP	144.9	W
Potência nominal do sistema de iluminação	WL	10.6	W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	E <sub>média</sub>	480	lux
Consumo energético medido no estado de vigília	P <sub>s</sub>	0	W
Consumo energético medido no estado de desativação	P <sub>o</sub>	0.49	W
Nível de potência sonora	LWA	55 dB(A)	dB

**EN 61591: Fogões para uso doméstico — Métodos de medição da aptidão ao funcionamento**

**EN 60704-2-13: Aparelhos electrodomésticos e análogos — Código de ensaio para a determinação do ruído aéreo emitido — Parte 2-13: Regras particulares para exaustores de cozinha**

**EN 50564: Aparelhos electrodomésticos — Medição da potência em modo de repouso**

**Sugestões para utilização correta para reduzir o impacto ambiental:**

- Ao começar a cozinhar, ligue o exaustor na velocidade mínima e deixe-o ligado durante uns minutos, depois de concluída a cozedura.
- Aumente a velocidade apenas em caso de produção elevada de fumo ou cheiros e use a velocidade ou as velocidades intensa(s), apenas em condições extremas.
- Substitua o filtro de carvão sempre que for necessário, para manter boa eficiência na absorção dos cheiros.
- Quando for necessário, lave o filtro antigordura, para manter boa eficiência de absorção de cheiros.
- Use o diâmetro máximo do sistema de exaustão indicado neste Manual, para otimizar a eficiência e reduzir o ruído o mais possível.